ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕНТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В процессе эксплуатации необходимо правильно использовать и осуществлять уход за элементами, входящими в состав конструкций: изделием из ткани ПВХ (тента), каркасом, элементами крепления (ремни, фурнитура, веревка (канат)).

Для очистки от загрязнений ткани ПВХ допускается использование воды и/или моющих средств нейтрального характера, а также мягких щетки или губки.

Недопустимо загрязнение ткани ПВХ горюче-смазочными материалами, битумом, едкими кислотами и щелочами и окрасочными составами. Отмыть пятна этих веществ с ПВХ-тента без повреждения лакового защитного слоя невозможно.

После мойки, перед дальнейшим хранением тента, обязательна просушка изделия во избежание появления плесени на тентовом материале в процессе хранения.

Диапазон рабочих температур ткани ПВХ от -30°С до +70°С. При более высоких температурах ПВХ материал желтеет и размягчается. При более низких температурах ПВХ материал теряет эластичность и становится более хрупким.

Монтаж или демонтаж в холодное время проводить в помещении при температуре выше +5°С, предварительно выдержав изделие не менее 2-х часов в распакованном виуде при температуре +5°С.

Недопустимо разведение открытого огня под тентовой оболочкой и в непосредственной близости от нее (ближе 3 м от поверхности тента), попадание на тент искр, в том числе от сигарет, пиротехнических средств, сварочного оборудования и непогашенных спичек.

При эксплуатации не допускается образование чрезмерного (более 5 см) снегового покрова на крышах тентовой конструкции, а также образование снеговых карманов и наледи. Излишки снега и льда должны быть удалены с кровли тентовой конструкции мягкими щетками или иным безопасным для тента ПВХ способом.

Во избежание повреждения оболочки тентовой конструкции запрещается размещение острых режущих предметов вблизи стен и кровли тентовой конструкции. В процессе эксплуатации все клапана должны быть застегнуты, тент достаточно натянут крепежным тросом (веревкой).

Ремонт поврежденной поверхности (пореза, прокола) тента ПВХ может быть произведен методом горячей сварки, термозаплатки или установки клеевой заплаты. Используется специальный растворяющий ПВХ покрытие клей.

Любые изменения и дополнения конструкций недопустимы.

Во время эксплуатации периодически проводить протяжку болтовых соединений каркаса.

Необходимо производить ежедневный осмотр тентовой конструкции, следить за состоянием ткани ПВХ и металлического каркаса, незамедлительно производить ремонт в случае изменения начальной геометрии конструкции и надрыва тентовых полотен.

Хранение элементов несущей конструкции и тентовых полотен должно осуществляться в сухом закрытом помещении с нормальной влажностью, с принятием мер защиты от грызунов. Не допускается хранить в одном помещении с кислотами, щелочами, органическими растворителями.

При нарушении пунктов инструкции по эксплуатации тентовой конструкции ответственность несет эксплуатант (заказчик).

ГАРАНТИЯ НА КАРКАС — 1 ГОД, НА ТКАНЬ ПВХ — 6 МЕСЯЦЕВ.