4. Гарантия изготовителя

4.1. Претензии по качеству ТСУ принимаются не позднее 12 месяцев со дня продажи, отмеченного в свидетельстве о продаже и заверенного штампом магазина.

4.2. Претензии по внешним повреждениям и не комплектности не принимаются.

4.3. В случае механического повреждения ТСУ при эксплуатации необходимо на месте и в составе комиссии составить акт в произвольной форме. В состав комиссии, подписывающей акт, должны входить работники ГИБДД, автоэкспертных бюро и страховых компаний.

4.5. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

4.6. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

Более подробные гарантийные условия представлены на нашем сайте уникар.рф в разделе «Гарантии».

Ваши предложения и замечания просим направлять по адресу: г. Омск, ул. Электрификаторов, 17 или на электронную почту unicar-omsk@mail.ru.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

использовать ТСУ в качестве буксирного крюка, либо буксирной проушины! дальнейшее использование поврежденного ТСУ после ДТП в заднюю часть автомобиля!

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

принято ОТК штамп дата подпись

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Наименование торговой организации.....

Адрес.....

Дата продажи ..... Штамп .....

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ 16222Е установлено на автомобиль марки:.....

Модель: ..... VIN.....

Пробег:.....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.


Дата установки ..... Подпись .....

УНИКАР

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО


EAC артикул 16222Е
для автомобилей
Honda Freed кроме 4WD I поколение
(2008 г.в. - 2016 г.в.)

ПАСПОРТ



г. Омск, ул. Электрификаторов,17
тел.(3812)21-81-60, 8-983-620-15-24
уникар.рф unicar-omsk@mail.ru

Тягово-сцепное устройство Honda Freed (I поколения) (Арт. 16222E)



Поз.	Наименование	Кол-во
1	Крюк с шаром типа E (-50)	1
2	Балка поперечная	1
3	Балка продольная	1
4	Втулка комплектации 35 мм	4
5	Втулка комплектации 40 мм	2
6	Кронштейн левый	1
7	Кронштейн правый	1
8	Палец	1
9	Подрозетник	1
10	Шплинт игольчатый пружинный	1
11	Болт М10х30	1
12	Болт М12х30	2
13	Болт М12х35	5
14	Болт М12х80	6
15	Гровер ø12	3
16	Шайба ø10	1
17	Шайба ø12	17
18	Шайба ø12 увеличенная	6
19	Гайка М10 самостопорящаяся	1
20	Гайка М12 самостопорящаяся	10

Модель ТСУ предназначена для беззазорной сцепки легкового автомобиля с автоприцепом.

1.1. Техническая характеристика

- Диаметр сцепного шара, мм 50
- Вертикальная нагрузка на сцепной шар, не более, кг 50
- Полная масса буксируемого прицепа не более, кг: 750*
- Масса ТСУ, кг 16 ± 0,5

1.2. Требования к установке

- Запрещено устанавливать изделие на машины иных марок.
- Запрещена установка в не предусмотренные Инструкцией места.
- Запрещена самостоятельная доработка изделия.

2.Установка ТСУ на автомобиль

Монтаж ТСУ должен проводиться только в сертифицированных сервисных центрах. Перед началом установки внимательно изучите прилагаемую инструкцию. Пройтись метчиком по всем резьбовым соединениям, чтобы очистить, выровнять и восстановить резьбу перед сборкой. Все болтовые соединения затянуть согласно РД 37. 001-131-89 .

2.1. Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ.

2.2. Снимите обивку багажника.

2.3. Через нижние 4 отверстия просверлите в верхней полке лонжерона 4 отверстия Ø13 мм и рассверлите их со стороны багажника до Ø18мм.

2.4. Вставьте в технологические отверстия втулки комплектации 35 мм (поз.4).

2.5. Установите правый (поз.7) и левый (поз.6) кронштейн на нижние полки лонжеронов автомобиля, закрепите болтами М12х70 (поз.14), увеличенной шайбой Ø12 (поз.18), шайбой Ø12 (поз.17) и гайкой М12 (поз. 20).

2.6. Закрепите поперечную балку (поз.2) болтами М12х35 (поз.13), шайбой Ø12 (поз.17), гровером Ø12 (15) и гайкой М12 (поз.20).

2.7. Приложите продольную балку, обозначьте 2 отверстия и просверлите 2 отверстия Ø13 мм и рассверлите их со стороны багажника до Ø18мм.

2.8. Вставьте в технологические отверстия втулки комплектации 40 мм (поз.5).

2.9. Закрепите продольную балку (поз.3) к днищу болтами М12х70 (поз.14), шайбой Ø12 (поз.17), увеличенной шайбой Ø12 (поз.18) и гайкой М12 (поз.20) и к поперечной балке болтами М12х30 (поз. 12), шайбой Ø12 (поз.17) и гайкой М12 (поз.20).

2.10. Произведите затяжку всех болтовых соединений.

2.11. Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны проводиться в условиях специализированного сервиса.

3.Правила эксплуатации и технического обслуживания

3.1.Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Протяжку болтовых соединений проводить при техническом обслуживании автомобиля каждые 1000 км.

3.2. Перед сцепкой смазать шар любой консистентной смазкой.

3.3. Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

3.4. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие технические характеристики ТСУ.

3.5. На неасфальтированном покрытии грузоподъемность сокращается в 2 раза, а скорость не должна превышать 30 км/ч.

*Не более максимальной массы прицепа по данным автопроизводителя