4. Гарантия изготовителя

4.1. Претензии по качеству ТСУ принимаются не позднее 12 месяцев со дня продажи, отмеченного в свидетельстве о продаже и заверенного штампом магазина.

4.2. Претензии по внешним повреждениям и не комплектности не принимаются.

4.3. В случае механического повреждения ТСУ при эксплуатации необходимо на месте и в составе комиссии составить акт в произвольной форме. В состав комиссии, подписывающей акт, должны входить работники ГИБДД, автоэкспертных бюро и страховых компаний.

4.5. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

4.6. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

Более подробные гарантийные условия представлены на нашем сайте уникар.рф в разделе «Гарантии».

Ваши предложения и замечания просим направлять по адресу: г. Омск, ул. Электрификаторов, 17 или на электронную почту unicar-omsk@mail.ru.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

использовать ТСУ в качестве буксирного крюка, либо буксирной проушины! дальнейшее использование поврежденного ТСУ после ДТП в заднюю часть автомобиля!

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

принято ОТК штамп дата подпись

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Наименование торговой организации.....

Адрес.....

Дата продажи ..... Штамп .....

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ 19246А установлено на автомобиль марки:.....

Модель: ..... VIN.....

Пробег:.....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

Дата установки ..... Подпись .....

УНИКАР

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО


EAC артикул 19246А
для автомобилей
Honda Stream II поколение
(2006 г.в. - 2014 г.в.)

ПАСПОРТ



г. Омск, ул. Электрификаторов,17
тел.(3812)21-81-60, 8-983-620-15-24
уникар.рф unicar-omsk@mail.ru

Тягово-сцепное устройство Honda Stream (II поколения) (Арт. 19246A)



Поз.	Наименование	Кол-во
1	Крюк с шаром типа A (II-65)	1
2	Балка поперечная	1
3	Втулка комплектации 60 мм	4
4	Кронштейн бампера левый	1
5	Кронштейн бампера правый	1
6	Кронштейн сборки левый	1
7	Кронштейн сборки правый	1
8	Подрозетник	1
9	Болт M12x35	4
10	Болт M12x80	2
11	Болт M12x90	4
12	Гровер ⌀12	2
13	Шайба ⌀12	13
14	Шайба ⌀12 увеличенная	4
15	Саморез с прессшайбой	2
16	Гайка M12 самостопорящаяся	8

Модель ТСУ предназначена для беззазорной сцепки легкового автомобиля с автоприцепом.

1.1. Техническая характеристика

- Диаметр сцепного шара, мм 50
- Вертикальная нагрузка на сцепной шар, не более, кг 50
- Полная масса буксируемого прицепа не более, кг: 750*
- Масса ТСУ, кг 14 ± 0,5

1.2. Требования к установке

- Запрещено устанавливать изделие на машины иных марок.
- Запрещена установка в не предусмотренные Инструкцией места.
- Запрещена самостоятельная доработка изделия.

2.Установка ТСУ на автомобиль

Монтаж ТСУ должен проводиться только в сертифицированных сервисных центрах. Перед началом установки внимательно изучите прилагаемую инструкцию. Пройтись метчиком по всем резьбовым соединениям, чтобы очистить, выровнять и восстановить резьбу перед сборкой. Все болтовые соединения затянуть согласно РД 37. 001-131-89 .

2.1. Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ.

2.2. Демонтируйте кронштейны бампера и снимите обивку багажника в области установки ТСУ.

2.3. Приложите кронштейны сборки (поз. 6, 7) к лонжеронам автомобиля, соотнесите дальнее отверстие на кронштейне с отверстием на лонжероне и наметьте ближнее отверстие.

2.4. Через нижние отверстия просверлите в верхней полке лонжерона 4 отверстия Ø13 мм и рассверлите их со стороны багажника до Ø18мм.

2.5. Вставьте в технологические отверстия втулки комплектации 60 мм и (поз.3).

2.6. Установите правый и левый кронштейны сборки (поз. 6, 7) при помощи болтов M12x90 (поз.11), увеличенных шайб Ø12 (поз.14), шайб Ø12 (поз.13) и гаек M12 (поз.16).

2.7. Сделайте вырезы для кронштейнов сцепного шара в бампере и закрепите поперечную балку (поз.2) болтами M12x35 (поз.9), шайбами Ø12 (поз.13), гроверами Ø12 (поз.12) и гайками M12 (поз.16).

2.8. Установите кронштейны бампера (поз. 4, 5) на балку при помощи саморезов (поз. 15) и закрепите бампер.

2.9. Установите обивку багажника.

2.10. Произведите затяжку всех болтовых соединений.

2.11. Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны проводиться в условиях специализированного сервиса.

3.Правила эксплуатации и технического обслуживания

3.1.Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Протяжку болтовых соединений проводить при техническом обслуживании автомобиля каждые 1000 км.

3.2. Перед сцепкой смазать шар любой консистентной смазкой.

3.3. Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

3.4. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие технические характеристики ТСУ.

3.5. На неасфальтированном покрытии грузоподъемность сокращается в 2 раза, а скорость не должна превышать 30 км/ч.

*Не более максимальной массы прицепа по данным автопроизводителя